

Справочник кодов / Code List

Кнопка TV / TV Button

TV	
ACER	1172
AIWA	0056 0643
AKAI	0006 0015 0016 0041 0045 0050 0051 0052 0035 0061 0083 0057 0056 0101 0038 0106 0504 0505 0507 0508 0532 0538 0539 0544 0586 0178
BANG & OLUFSEN	0000 0501
BEKO	0021 0034 0036 0038 0057 0056 0085 0063 0508 0542 1094
CASIO	0057
CONRAC	0085 0174
DAEWOO	0006 0016 0050 0051 0052 0055 0056 0062 0063 0079 0081 0086 0087 0096 0057 0507 0532 0128 0129 0132 0135 0562 0595 0616
ELITE	0041 0049 0056 0508 0532
FUJITSU	0006 0025 0002 0035 0058 0504 0583 0582
FUNAI	0051 0063 0095 0056 0024 0104 0049 0038 0503
FUSION	0085 0063
GENERAL	0051 0006 0050 0016 0056 0057 0033 0025
GOLDSTAR	0007 0008 0009 0016 0006 0017 0021 0023 0025 0002 0036 0043 0042 0057 0051 0053 0063 0064 0065 0060 0088 0089 0056 0097 0058 0098 0038 0116 0117 0507 0532 0543 0549 0586 0624
GRUNDIG	0014 0015 0026 0044 0061 0091 0086 0100 0101 0109 0511 0526 0547 0564 0572
HAIER	0057
HANTAREX	0056 0078 0051 0507 0568
HISENSE	0009 0023 0057 0342
HITACHI	0056 0006 0008 0009 0012 0013 0020 0022 0027 0030 0032 0033 0045 0080 0060 0062 0068 0069 0074 0083 0002 0057 0035 0111 0112 0504 0510 0514 0517 0522 0525 0527 0528 0529 0128 0130 0133 0542 0568 0574 0575 0148 0605 1078
HORIZONT	0000 0006 0016 0018 0025 0026 0046 0071 0073 0076 0078 0094 0097 0099 0057 0056 0105 0110
HPC	0152
HYUNDAI	0086 1076
JVC	0041 0055 0038 0029 0517 0532 0130 0132 0538
LG	0007 0008 0009 0016 0006 0017 0021 0023 0025 0002 0036 0043 0042 0057 0051 0053 0063 0064 0065 0060 0088 0089 0056 0097 0058 0098 0038 0116 0117 0507 0532 0128 0129 0132 0134 0543 0135 0549 0565 0145 0146 0586 0624
LOGIK	0053 0056 0520
METZ	0000 0015 0016 0026 0056 0501 0579 0580
MITSUBISHI	0000 0056 0005 0015 0024 0033 0038 0050 0051 0060 0057 0109 0501 0517 0520 0532 0534 0551
NAD	0060
NEC	0024 0051 0005 0054 0082 0072 0057 0039 0059 0050 0062 0056 0517 0536 0591 0183
ODEON	0051 0049 0016 0056
ORION	0005 0041 0049 0051 0059 0063 0056 0021 0057 0016 0038 0056
PANASONIC	0026 0047 0075 0084 0002 0038 0106 0107 0108 0054 0114 0537 0569 0579 0580
PHILBIX	0038 0051 0056
PIONEER	0057 0092 0093 0013 0046 0532 0132 0133 0574 0576 0586
SAMSUNG	0004 0006 0007 0008 0036 0045 0049 0051 0052 0053 0056 0058 0059 0060 0070 0016 0077 0057 0102 0103 0115 0118 0119 0503 0504 0507 0520 0532 0127 0128 0129 0131 0132 0134 0542 0135 0546 0549 0554 0140 0146 0654 0168 0207
SANSUI	0083 0051 0059 0057 0049 0063 0024 0056 0532 1017
SANYO	0000 0056 0006 0024 0033 0036 0052 0083 0102 0103 0504 0505 0510 0512 0517 0519 0520 0521 0524 0526 0128 0130 0131 0542 0138 0571
SHARP	0006 0024 0033 0048 0502 0517 0519 0130 0137 0147 0592
SHIVAKI	0048 0057 0056 0038 0016
SONY	0005 0024 0056 0077 0029 0105 0504 0507 0517 0519 0520 0129 0130 0131 0136 0555 0571 0149 0421
TCL	0064
THOMSON	0001 0003 0002 0010 0011 0012 0013 0014 0019 0028 0031 0037 0038 0040 0061 0067 0085 0090 0113 0527 0528 0531 0532 0533 0552 0559 0570 0571 0574 0583 0589 0591 0816 0173 0168 0167
TOSHIBA	0056 0033 0034 0045 0063 0083 0511 0517 0130 0541 0136 0139 0564 0141 0142 0144 0584 0593 1017
TV STAR	0038
VESTEL	0009 0038 0083 0057 0056 0532 0542 0548 0553 0556 0586 0596 0132 0214 0215

Кнопка STB / STB Button

STB	
SMARTLABS	1255 1256

Кнопка DVD / DVD Button

SAT	
GOLDEN INTERSTAR	0205
HUMAX	0773 0790 0360 0365 0366
HUTH	0723 0725 0744 0758
IRDETO	0845
SAGEM TINTSAT	0331

SAMSUNG	0378 0391 0395 0396 0720 0731 0207
TECHNISAT	0386 0738 0797 0344 0822 0860
VIA SAT	0263 0821
DVB	
BUSH	0751
LIFETEC	0877
SONY	0747
THOMSON	0798
DVB-T	
APRION III	0232
ARTEMYS	0223
COMBO	0223
CYRRUS	0232
DG1000	0224
DTS 4001	0226
DTS PLUG	0228
EXIDIA II	0228
FERGUSON	1244
HD REALIS	0230
HDT 1000	0229
HYDRIS III	0224
IMMERSIO	0229
INCA III	0225
MOBIL-T II	0224
OPTIMO	0232
PRIMO	0224

PRIMO II	0232
RN 5002	0231
RNT 1001	0232
RNT 3002	0224
RNT 4002	0226
RNT 4002 VERSION 2	0227
RNT 6002	0227
RNT 900	0232
RNT PLUG	0228
RNTS 5002	0223
SD 5001	0224
TD 1000S	0226
TD 2008	0224
THALLIS VI	0231
THEMA V	0226
THEMA V VERSION 2	0227
ULTIMA II	0227
VEGA	0227

DVB-S	
AN1000C	0233
BIS TV	0234
IONIS	0235
OSMOSE	0234
PHENIX	0234
SAS500	0233
STRATOS	0235
SX1	0233

CableBox	
AUSTAR	0779
FILMNET COMCRYPT	0765
FOXTEL	0845
MOTOROLA	0779
NUMERICABLE	0846
OPTUS	0779
PIONEER	0791 0792
SAMSUNG	1142

DVD	
AKAI	0670 0680 0694 0702 1001
BUSH	0680 0685 0701 0702 0704
CYBERLINK	1116
CYBERMAXX	0667 0671 0673 0674 0675 0676 0677 0682 0686 0688 0695 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1021 1023 1046 1120 1096 1097 1098 1099 1100
CYBERVISION	0446
CYTRON	0667 0671 0673 0674 0675 0676 0677 0682 0686 0688 0695 0700 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1021 1023 1046 1120 1096 1097 1098 1099 1100
DK DIGITAL	0686
HITACHI	0408 0409 0413 0419 0680 0692 0693 0705 0709
HYUNDAI	0681
ILO	1046
INITIAL	0704
INTEGRA	0696
LG	0411 0421 0452 0453 1056
LIFE	0695 1120

LIFETEC	0667 0671 0673 0674 0675 0676 0677 0682 0686 0688 0695 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1021 1023 1046 1120 1096 1097 1098 1099 1100
MICROMAXX	0667 0671 0673 0674 0675 0676 0677 0682 0686 0688 0695 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1021 1023 1046 1120 1096 1097 1098 1099 1100
MICROSOFT	0716
MICROSTAR	0667 0671 0673 0674 0675 0676 0677 0682 0686 0688 0695 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1021 1023 1046 1120 1096 1097 1098 1099 1100
NAD	0711
ORION	1017
PHILIPS	0403 0407 0416 0420 0674 0690 0445 1060 1061 1062 1124 1123 1105
PIONEER	0404 0693 1054 1058
SAMSUNG	0413 0418 0673 0692 1016 1050
SANYO	0414 0570 0680 0699
SHARP	0406 0415 0680 0711 0451 1087
SONY	0410 0417 0719 1066 1067 1068
THOMSON	0689 0716
TOSHIBA	0407 0422 0690 1017 1057 1117 1122

DVR

ASPIRE	1039
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1084
COBY	1084
CYBERMAXX	1002 1046 1100
CYTRON	1002 1046 1100
DENVER	1084
ELTAX	1084
EMERSON	1088

GO-VIDEO	0703 1090 1091
HB	1110
HITACHI	0705
ILO	1046
JVC	1089
LIFETEC	1002 1046 1100
LITEON	1046 1090
LUMATRON	1084
MAGNAVOX	1060 1061
MEDION	1002 1046 1100
MICROMAXX	1002 1046 1100
MICROSTAR	1002 1046 1100
MUSTEK	0703
OCEANIC	1110
PACKARD BELL	1029 1085
PHILIPS	1060 1061 1124 1105
SHARP	1087
SONY	1066 1067 1068
TOSHIBA	0690 1057 1117

Blu-ray

INTEGRA	1190
LG	1191
NAD	1194
PANASONIC	1197
PHILIPS	1198 1199
PIONEER	1200 1201
SAMSUNG	1202

SHARP	1203
SONY	1204

VCR

AIWA	0608 0643
AKAI	0611 0612 0613 0666
BUSH	0608 0616 0617 0631 0641
CONDOR	0616
CYBERMAXX	0608 0625 0629 0643 0673
CYTRON	0608 0625 0629 0643 0673
HITACHI	0621 0628 0705 0455 0456 0459 0460 0462 0472 0481
LG	0624 0455 0457 0459 0461 0470 0475 0479
LIFE	0643
LIFETEC	0608 0625 0629 0643 0673
METZ	0625 0626 0630 0662
MICROMAXX	0608 0625 0629 0643 0673
NOKIA	0622 0644
ORION	0608 0609 0648
PANASONIC	0625 0656 0660 0662 0458 1055
PHILIPS	0610 0614 0621 0630 0639 0657 0664 0454 0465 0473 0478
PIONEER	0621 0645
SANYO	0622 0634 0638 0467
SHARP	0636 0665 0464
SIEMENS	0622 0626 0630
SONY	0618 0651 0652 0653 0655 0719 0468 0477
THOMSON	0614 0616 0645 0646 0650 0663
TOSHIBA	0621 0627 0643 0659 0690 0456 0462 0466 0471 0474 0477 0480

Кнопка AUDIO / AUDIO Button

AUX/TUNER/TAPE	
AIWA	0698 0948
CYBERLINK	1116
CYBERMAXX	0671 0677 0695 0908 0935 0965 0966 0978 1003 1120 1096 1098
CYTRON	0671 0677 0695 0908 0935 0950 0964 0965 0966 0978 0990 1120 1098
DIGITAL LIVING	0499
KODAK	0496
LIFETEC	0908 0935 0964 0965 0966 0990
LG	1056
LIFETEC	0671 0677 0695 0978 1120 1096 1098
MICROMAXX	0671 0677 0695 0908 0932 0964 0965 0966 0990 1120 1096 1098 0978
NAD	0929 0930
PACKARD BELL	1116
PANASONIC	0807
PHILIPS	0925 0926
PINNACLE	0484 0485 0486 1171
PIONEER	1054 1058
SAMSUNG	0945 1016
SONY	0931 0932 0933 0940 0941 0942 0943 0944
SONY NETWORK	0746
THOMSON	0846 0979
HDD	
CYBERMAXX	0730 0788 0873 1046 1125 1100

CYTRON	0458 0788 0873 1125 1100
HUMAX	0878
HYUNDAI	0774
ILO	1046
LIFESAT	0730 0788
LIFETEC	0730 0788 0873 1046 1125 1100
MICROMAXX	0730 0788 0873 1046 1125 1100
MICROSTAR	0730 0788 0873 1046 1100 0275
PHILIPS	0614 1124
PINNACLE	0879
SCHWAIGER	0788 1145 1127
SIEMENS	1148
SONY	0545 1066 1068
TCM	0730 0788
THOMSON	0614 0663 0798
TOSHIBA	1117

ADSL

FREEBOX TV	1162
NEUF TV	1165
NOOS	1137
SAGEM	1163
SAMSUNG	1143
THOMSON	1166

CD/LD

AKAI	0985 0986 0987
BUSH	0883
HITACHI	0898 0899 0983
LG	0884
LIFETEC	0887 0891 0892 0927 0934 0935 0936 0959 0960 0963 0972 0980
MERIDIAN	0928
MICROMAXX	0887 0891 0892 0927 0934 0935 0936 0959 0960 0963 0972 0980
NAD	0658 0888 0929
PANASONIC	0883 0909
PHILIPS	0910 0928 0982
PIONEER	0658 0890 0893
SAMSUNG	0945
SANSUI	0913 0914 0915 0928 0982
SHARP	0889 0916 0917 0918
SONY	0888 0919 0920 0933 0937 0938 0939
TCM	0887 0891 0892 0927 0934 0935 0936 0959 0960 0963 0975 0976 0980
THOMSON	0979 0983
TOSHIBA	0923